

Anleitung für die Kaffeemaschine

Vorbereitung:

1. Sicherstellen, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
2. Reinigen Sie die Maschine und das Zubehör vor dem ersten Gebrauch. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Erster Gebrauch:

1. Füllen Sie den Wasserbehälter. Gießen Sie die gewünschte Menge Wasser in den Behälter, jedoch nicht über die Maximalmarkierung hinaus.
2. Setzen Sie die Perkolator-Röhre ein. Stellen Sie sicher, dass sie fest im Sockel sitzt.
3. Füllen Sie den Filterkorb mit Kaffee. Verwenden Sie mittelfein bis grob gemahlene Kaffee. Die empfohlene Menge beträgt 40 Gramm Kaffee pro Liter Wasser.
4. Setzen Sie den Filterkorb auf die Perkolator-Röhre.
5. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie darauf, dass der Dampfauslass nach hinten zeigt.

Kaffee kochen:

1. Schalten Sie die Maschine ein. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf "ON".
2. Warten Sie, bis der Kaffee fertig ist. Die Brühzeit hängt von der Menge des Wassers und Kaffees ab.
3. Entfernen Sie den Filterkorb nach dem Brühen. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe oder Topflappen.

Nach dem Gebrauch:

1. Schalten Sie die Maschine aus. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf "OFF".
2. Reinigen Sie die Maschine. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Entfernen Sie den Kaffeesatz und spülen Sie den Behälter aus.
3. Trocknen Sie die Maschine vollständig ab. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort.

Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Maschine nur in trockenen Innenräumen.
- Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt während des Betriebs.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während des Brühvorgangs.
- Bewegen Sie die Maschine nicht, wenn sie heiß oder gefüllt ist.