

Popcornmaschine Anleitung Zubereitung

Wie bediene ich eine Popcornmaschine? Zuerst die einzelnen Schritte der Zubereitung leckeren Popcorns

1. Beide Schalter in „On“ Stellung bringen. Dabei beachten: Den Schalter „Kettle“ nicht ohne Schalter „Warmer“ einschalten. Da sonst nur der Topf heiß wird, ohne dass sich das Rührwerk dreht. Der Inhalt würde sonst am Boden anbrennen.
2. Die Zutaten in den Topf geben. Ca. 120 ml Öl (kleines Edelstahlmaß). 375 ml Popcorn (1,5 x großes Edelstahlmaß). Ca. 50 bis 150 ml Zucker in den Topf geben.
3. Abwarten
4. Das Popcorn quillt währenddessen von alleine aus dem Topf heraus.
- 5. WICHTIG: Sobald das Popcorn alles gepoppt ist, beide Schalter auf „Off“ stellen sonst brennt alles an.**
6. Topf durch Drehen am Drehgriff aushängen und herunterklappen. Dann mit Hilfe eines Kochlöffels o.ä. Entleeren.
7. Das Popcorn mit der Schaufel über dem Lochboden hin und herschieben. So fallen die nicht aufgesprungenen Körner in die Auffangschublade.
8. Das Popcorn in Tüten abfüllen.
9. Den Topf darauf wieder einhängen.
10. Nun kann schon die nächste Ladung Popcorn vorbereitet werden. Popcorn, Öl und Zucker einfüllen und die Schalter dazu wieder einschalten.